



# BT-219HD

АВТОМОБИЛЬНАЯ BLUETOOTH ГАРНИТУРА  
BLUETOOTH IN-CAR HANDSFREE



Ver 5.0

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

acv® IDEAS OF THE FUTURE

В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя!



само отключится через 5 минут, нет необходимости его всегда выключать. Пожалуйста, обратите внимание, что во время первого включения устройство будет находиться в режиме сопряжения – индикаторы будут мигать красным, и синим цветами.

### Соединение по Bluetooth

Включите устройство громкой связи при помощи переключателя сбоку для включения режима сопряжения. Сбоку устройства начнут мигать красный и синий индикаторы, что свидетельствует о том, что режим активирован. Войдите в параметры Bluetooth в Вашем мобильном телефоне, активируйте режим Bluetooth, в появившемся списке устройств доступных для сопряжения, выберите ACV BT-219HD и нажмите подключить. При успешном соединении с мобильным телефоном синий индикатор мигнет дважды. Если необходимо соединить второй мобильный телефон, выключите устройство громкой связи, затем включите его и установите сопряжение со вторым мобильным телефоном, таким же образом, как было описано выше. После успешного сопряжения устройство перейдет в режим готовности, при этом синий индикатор будет мигать раз в секунду.

Пожалуйста, обратите внимание, что соединение устройства громкой связи с первым мобильным не будет активно, если было установлено сопряжение со вторым телефоном. Для того чтобы сделать оба сопряжения активными, необходимо перезагрузить устройство громкой связи при помощи переключателя сбоку.

7

**Регулировка громкости**  
Долговременно нажмите кнопку «+ / -» для того чтобы увеличить/уменьшить громкость. Громкость будет увеличиваться/уменьшаться постепенно.

Примечание: не рекомендуется устанавливать чрезмерно высокий уровень громкости, так как это отрицательно скажется на здоровье слуха.

**Принятие / отклонение вызова**  
При входящем звонке кратковременно нажмите на кнопку принятия вызова на устройстве громкой связи, либо нажмите кнопку долговременно (около 2 секунд) для отклонения вызова. Для прекращения разговора кратковременно нажмите кнопку принятия вызова.

**Повторный набор последнего номера телефона**  
Для повторного набора последнего номера телефона дважды нажмите кнопку принятия вызова.

**Переключение аудио треков**  
Во время проигрывания потокового аудио контента кратковременно нажмите «+ / -» для переключения аудио треков в последовательности предыдущий / следующий. Нажатие кнопки приглашения звука выполняет функцию воспроизведения/паузы при проигрывании музыки в потоковом режиме (работоспособность функции переключения треков зависит от музыкального плеера, установленного на мобильном телефоне).

8

### Предостережения

1. Устройство громкой связи нельзя подвергать воздействию пыли и влаги, так как оно не является пыле- и влагозащищенным.

2. Не используйте абразивные чистящие средства для чистки устройства громкой связи.

3. Не устанавливайте и не используйте устройство громкой связи при чрезмерно высокой/низкой температуре окружающей среды.

4. Не подвергайте устройство громкой связи воздействию огня, поскольку это может привести к взрыву.

5. Не позволяйте устройству контактировать с острыми объектами, так как оно может быть поцарапано, или повреждено.

6. Нельзя разбирать устройство, поскольку внутри нет компонентов, которые нуждаются в сервисном обслуживании.

7. Если устройство громкой связи не используется в течение продолжительного периода времени, пожалуйста, убедитесь, что оно хранится в сухом месте, защищённом от влажности и высокой температуры и пыли.

8. Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно заменить внутреннюю аккумуляторную батарею устройства, поскольку она не является универсальной и для её замены требуются специальные условия.

9. Пожалуйста, следуйте инструкции руководства пользователя, прежде чем приступить к подзарядке внутренней аккумуляторной батареи устройства.

10. Во время управления транспортным средством переключение режимов работы устройства громкой связи может быть небезопасным. Находясь за рулём, пожалуйста, заботьтесь, прежде всего, о безопасности вождения.

### Технические характеристики

1. Версия Bluetooth: 5.0

2. Технология Bluetooth: CSR8615

Поддерживаемые аудио протоколы A2DP1.2/ AVRCP1.4 /

HFP1.6 / HSP1.2

DI1.3 / AAC\_LC декодер

3. Диапазон частот: 2,4ГГц – 2,480ГГц

### Выявление и устранение неполадок

Если у Вас возникли трудности связанные с работой устройства громкой связи, пожалуйста, обратите внимание на нижеприведённые способы их устранения.

1. Пожалуйста, убедитесь в том, что устройство включается и может быть подзаряжено.

2. Пожалуйста, проверьте, чтобы функция Bluetooth была активирована в Вашем мобильном телефоне.

3. Пожалуйста, убедитесь, что расстояние между мобильным телефоном и устройством громкой связи в пределах 10 метров, а также - между ними нет препятствий или электронных помех.

4. Пожалуйста, попробуйте перезагрузить телефон, а затем попробуйте снова выполнить сопряжение устройства громкой связи с мобильным телефоном.

5. Пожалуйста, убедитесь в том, что соединение устройства громкой связи и мобильного телефона по Bluetooth прошло успешно.

### Комплектация:

Комплект Bluetooth громкой связи для автомобиля – 1 шт

Кабель USB-Micro USB – 1 шт

Руководство пользователя – 1 шт

9

### 11. Не допускайте попадания в разъем Micro-USB

посторонних предметов, а так же жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом

### 12. Время работы в режиме ожидания:

до 300 часов

### 13. Потребление тока в режиме ожидания:

9uA-4mA

### 14. Время работы в режиме голосовой связи:

до 15 ч при 85dB

### 15. Выходное сопротивление:

4Ω 3W

### 16. Радиус действия:

<10 м

### 17. Выходная мощность:

3W

### 18. Выходное устройство:

громкоговоритель

Ф 40мм, 4Ω, 3W

### 19. Частота отклика:

20 - 20,000Гц

### 20. Помехи:

<1%

### 21. Соотношение сигнал-шум:

>80 дБ

### 22. Размеры устройства:

110\*83\*35мм

### 23. Вес:

107г

### 24. Температура хранения:

-5 до +45

(влажность не

более 75%)

### 25. Температура эксплуатации:

-5 до +45

(влажность не

более 75%)

### 4. Чувствительность микрофона:

-40дБ

### 5. Диапазон передачи:

< -82дБм

### 6. Внутренняя аккумуляторная батарея:

Li-Pol, 3.7V/ 900mA\*ч

### 7. Разъём для подзарядки устройства:

Micro USB

### 8. Зарядный ток:

40mA\*ч

### 9. Входное напряжение:

4,8 – 6В

### 10. Время зарядки:

<3 ч

### 11. Время работы в режиме ожидания:

до 300 часов

### 12. Потребление тока в режиме ожидания:

9uA-4mA

### 13. Рабочий ток:

35mA

### 14. Время работы в режиме голосовой связи:

до 15 ч при 85dB

### 15. Выходное сопротивление:

4Ω 3W

### 16. Радиус действия:

<10 м

### 17. Выходная мощность:

3W

### 18. Выходное устройство:

громкоговоритель

Ф 40мм, 4Ω, 3W

### 19. Частота отклика:

20 - 20,000Гц

### 20. Помехи:

<1%

### 21. Соотношение сигнал-шум:

>80 дБ

### 22. Размеры устройства:

110\*83\*35мм

### 23. Вес:

107г

### 24. Температура хранения:

-5 до +45

(влажность не

более 75%)

### 25. Температура эксплуатации:

-5 до +45

(влажность не

более 75%)

### 26. Диапазон частот:

2,4ГГц – 2,480ГГц

10

1. Кнопка принятия вызова: нажмите кнопку, чтобы принять / отклонить вызов.  
2. Громкоговоритель: используйте клипсы для закрепления голоса, сообщающего о включении устройства.  
3. Голосовое озвучивание номера телефона: система озвучивает номер телефона при входящем звонке.  
4. Поддержка индикатора уровня заряда аккумулятора для мобильных телефонов на платформе iOS: при сопряжении устройства с iPhone можно наблюдать уровень заряда внутренней аккумуляторной батареи комплекта громкой связи.  
5. Автоматическая память соединения: система громкой связи запоминает последнее соединение с мобильным телефоном и автоматически возвращает его в течение 5 минут, если мобильный телефон находится вблизи устройства, оба устройства находятся в рабочем режиме, а также в мобильном телефоне активирована

1. Кнопка принятия вызова: нажмите кнопку, чтобы принять / отклонить вызов.  
2. Громкоговоритель: используйте клипсы для закрепления устройства на солнцезащитном козырьке автомобиля над Вашей головой. Настройте громкость громкоговорителя на таком уровне, чтобы голос собеседника был отчетливо слышен, но не следует устанавливать максимально высокую громкость на устройстве, так как иногда это может вызвать помехи.  
3. Регулировка гром